

Bedienungsanleitung HOLZKNECHT

Vor Inbetriebnahme der Ausrüstung, diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durchlesen.

WARNUNG! Bei Nichtbeachtung der Vorschriften in dieser Bedienungsanleitung besteht ernste Verletzungsgefahr.

MONTAGE

Den Schäkel (K) an der Spitze montieren.

Die Wansch an der Wanschbefestigung mit 2 Stk. M8 x 16 und 2 Stk. M8 Sicherheitsmutter an der oberen Kante befestigen.

Gurt durch das große Loch in der Rolle (von Innen nach Außen) durchziehen. Der Wagenbolzen durch das viereckige Loch stecken (Kopf auf der Innenseite). Das Loch im Gurt über den Bolzen schieben und danach mit der Vierkantscheibe (x) und Mutter laut in der Bedienungsanleitung der Wansch befestigen.

Die Wanschbefestigung auf der Stange mit Fuß, oben mit der Durchgehende M10 x 60 Schraube und Mutter im oberen oder unteren Loch befestigen.

Gurt unten an der Spitze in den Schäkel (K) mit einer einfachen Schlaufe sicher festmachen.

Bitte prüfen, da bei falscher Ausführung sich dieser bei Belastung lösen kann. Das lösen muß ausgeschlossen werden.

WARTUNG

Alle beweglichen Teile ab und zu schmieren.

Regelmäßig kontrollieren dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass der Gurt ordnungsgemäß befestigt ist und kein Schaden hat.

Bei der Arbeit mit dem Holz knecht stets Schutzhandschuhe tragen.

Geprüfte Schutzschuhe mit Stahlkappe und rutschfestem Sohlenprofil tragen.

Schutzhelm verwenden.

Bei der Arbeit mit dem Holz knecht stets eine Hand an der Kurbel und die andere Hand am Griff fest halten.

Holz knecht immer auf stabilem Untergrund benutzen.

ANWENDUNG

Der Holz knecht hat zwei Funktionen:

1. Ein Stammende vom Boden heben. Die Stange mit Fällspitze bei dieser Anwendung entfernen. Besseres Händling. Die Spitze an der Stirnseite des Stammes oberhalb der Stammmitte einschlagen. Mit Schwung den ganzen Holz knecht gegen den Stamm bewegen so das die Spitze im Stamm eindringt. Schlagen Sie nie mit harten Gegenständen gegen die Rückseite des Holz knechts. Fest an den Griffen halten und den Stamm immer beobachten falls dieser herunterfällt.

Wenn der Holz knecht für Hebearbeiten benutzt wird soll er immer in aufrechter Stellung stehen und darf nicht mehr als 10 Grad in irgendeine Richtung neigen. Am Griff und Wanschgriff fest halten so dass der Holz knecht sich nicht dreht. Stämme nicht höher als 60 cm heben.

Immer hinter den Holz knecht stehen wenn Sie Stämme heben, so dass keine Stämme auf Ihre Beine oder Füße fallen, falls sich der Stamm von der Spitze löst.

2. Als Fällheber bzw. Richtungsdrücker beim Fällarbeiten.

Der Holz knecht mit etwa 45 Grad Winkel an der Stamm ansetzen und durch kurbeln mit dem Wansch drücken Sie den Stamm in die richtige Richtung. Sehen Sie zu dass die Endlage erreicht wird. Sie müssen vielleicht noch 10-20 cm drücken können falls der Stamm nicht fällt.

Wenn die Fällspitze benutzt wird, kontrollieren Sie dass der richtig in seiner Führung liegt und dass der Holz knecht sicheren halt am Boden und im Stamm hat. Setzen Sie immer den Holz knecht an einen Ast oder eine andere Unebenheit am Stamm an. Falls es keine Unebenheiten geben machen Sie eine Kerbe für die Fällspitze mit der Axt. Der Holz knecht gegen den Stamm spannen bevor Sie anfangen zu sägen. Befinden Sie sich nicht unter dem Holz knecht wenn der Stamm sich anfängt zu bewegen. Der Holz knecht fällt runter wenn der Baum fällt.

LOGOSOL GmbH

Mackstraße 39
D-88348 Bad Saulgau
Tel. 07581-506460
Fax 07581-506462
www.logosol.de info@logosol.de

TEILE

Pos.	Artikel	
A.	Kompletten Wansch	
B.	Stützbein mit Fuß	1 Stk.
C.	Fällspitze	1 Stk.
D.	Spitz	1 Stk.
E.	Wanschbefestigung	1 Stk.
F.	Schraube M8x16	2 Stk.
G.	Mutter M8	2 Stk.
H.	Schraube M10x50	1 Stk.
I.	Mutter M10	1 Stk.
J.	Gurt	1 Stk.
K.	Schäkel	1 Stk.

