




Um zwei Schräg geschnitte Bretter (E&B) herzustellen: Sägen Sie ein 7" x 3" Brett (221cm Lang). Um den schrägen Schnitt zu bekommen legen Sie einfach eine Leiste unter eine Kante die das Brett um 1 ¼" erhöht. Das Sägewerk soll auf 2" eingestellt sein. Außer diese Sonderbretter brauchen Sie auch ein 1 ¼ x 7" Brett (285cm Lang).







Vom Stamm bis zur fertigen Bank dauert es etwa 1 Stunde!

Viel Spaß!

Werkzeug die Sie benötigen:

- Motorsäge , Meterstab, Logosol Sägewerk, Winkel, Hammer & Nägel oder Akkuschrauber und Schrauben

Kappliste:

Schräg gesägte Bretter: 2" x 7" (51x178mm)
2 Stk. 185cm + 2 Stk. 35cm

1 ¼" x 7" (32x178mm)
1 Stk. 140cm + 4 Stk. 35cm

Bauanleitung:

Auf dem 140cm langen Brett einen Bogen Zeichnen. (Z.b. mit Hilfe einen Schnur welcher Sie mit einem 1,5m langen Schnur verbunden haben. Befestigen Sie die andere Ende der Schnur etwa 1,5m vom Brett entfernt). Lassen Sie den Bogen knapp die Hälfte vom Brett eingehen. Sägen nach dem Strich mit der Motorsäge.

Schrauben /Nageln Sie zwei von der Beinen(A) an das "Bogenbrett" fest. Das "Bogenbrett darf nicht über die Beine ausstecken.

Markieren Sie der Mitte auf der Schräg geschnittene Kurze Bretter (B) und Nageln/ Schrauben Sie die mittig vor dem "Bogenbrett" fest. Lassen Sie das Schräg geschnittene Brett 3-4mm über die Beine und das "Bogenbrett" Überstehen.

Die andere zwei Beine festschrauben/festnageln.(C)

Sägen Sie die Beinbretter in einer geraden Linie (D) zwischen die schräg geschnittene Bretter (obere Ecke) und die Beine (untere Ecke).

Legen Sie die Lange Schräg geschnittene Bretter (E) auf dem gerade gebauten Beingestell und Schrauben/Nageln Sie die, auf die kurze Schräg geschnittene Bretter Fest. Lassen Sie ein Abstand zwischen die Zwei Bretter von etwa 1cm. Die Kanten mit einem scharfen Messer abrunden.

Fertig ist die Bank!!!